


„Sollte das aufgenietete Etikett mit den Warnhinweisen unleserlich sein, ersetzen Sie dieses Etikett bitte umgehend durch das Klebeetikett (Art.-Nr. 36211) und befestigen Sie es sicher an der in der Ersatzteilliste gekennzeichneten Stelle am Gerät. Geräte ohne diesen Hinweis dürfen nicht betrieben werden.“

„In case the warning label is unreadable please replace this immediately with the adhesive label (article no. 36211). It is not allowed to use tools without fixed labels.“



**WARNING!** READ ALL SAFETY INSTRUCTIONS BEFORE USING TOOL.  
**ACHTUNG!** VON INBETRIEBNAHME DIE BETRIEBSANLEITUNG LESEN

Pos.	Artikel-Nr.	Bezeichnung	Pos.	Artikel-Nr.	Bezeichnung
1	13257	Schraube / screw	45	13224	Auslösestift / release pin
2	13276	Scheibe / washer	46	13378	O-Ring
3	13097	Distanzring / spacer	47	13326	Mutter / nut
4	13139	Zwischenstück / intermediate piece	48	13372	O-Ring
5	13306	Buchse / bushing	50	13384	Stecknippel / nipple
6	13292	O-Ring	51	13369	Schalldämpfer / sound absorber
7	13205	Platte / cap	52	36060	Sicherungsscheibe / safety disc
8	13062	Platte kpl. / cap cpl.	53	34953	Schraube / screw
9	13373	O-Ring	54	13344	Ventilhebel / valve trigger
10	13646	Kolben / piston	55	13358	Stift / pin
11	13294	O-Ring	56	34961	Schraube / screw
12	13217	Zylinder / cylinder	57	13162	Zugstange / pusher rod
13	13296	O-Ring	58	13096	Distanzring / distance ring
14	13082	Druckscheibe / compression washer	59	35083	Scheibe / disc
15	13089	Zylinderkappe / cylinder cap	60	13264	Schraube / screw
16	13329	Ring / seal	61	13186	Magazinschieber / magazine pusher
17	13323	Stift / pin	62	13141	Kloben / pusher
18	13176	Stößelblech / driver blade	63	13349	Zugfeder / spring
19	13046	Kolben kpl. / piston cpl.	64	13347	Druckfeder / pressure spring
20	13333	Zylinderring / cylinder ring	65	13339	Bolzen / bolt
21	13385	Zylinder / cylinder	66	34926	Sicherung / safety
22	13374	O-Ring	67	13335	Verschlußhülse / bushing
23	13330	Ventilring / valve ring	68	13954	Klammerträger / staple rail
24	13321	Zylinder kpl. / cylinder cpl.	69	13967	Magazin kpl. / magazine cpl.
25	13332	Bodenplatte / bottom plate	70	13969	Führung / guide
26	13370	O-Ring	71	13948	Gelenkhebel / articulated lever
27	13334	Zylinderführung / cylinder guide	72	13972	Anschlag / stop
28	13381	O-Ring	73	34955	Schraube / screw
30	13397	Führungsplatte / guide plate	74	12146	Mutter / nut
31	13361	Stift / pin	75	13973	Unterplatte / bottom plate
32	13341	Abdeckplatte / cover plate	77	13904	Kolbenring-Set / set of piston ring
33	34963	Schraube / screw	81	13403	Dichtung / seal
34	13359	Stift / pin	84	13032	Puffer / bumper
35	13342	Vorderplatte / nose plate	85	34953	Schraube / screw
36	13351	Feder / spring	86	13538	Aufhängevorrichtung / hanger device
37	13328	Sicherung / safety	87	13537	Klemmschutz / clamping security
38	13338	Verschlußbolzen / lock piston	88	36650	Typenschild / model plate
39	13319	Vorderplatte kpl. / nose plate cpl.	89	12067	Scheibe / washer
40	13375	O-Ring	90	13980	Rillplatte / clinching plate
41	13377	O-Ring	91	34955	Schraube / screw
42	13223	Ventilkolben / valve piston	92	13994	Schraube / screw
43	13193	Ventilfeder / valve spring	93	36211	Sicherheitsschild / label warning
44	13295	O-Ring			