





S För bästa funktion och säkerhet använd endast original reservdelar Eventuella reparationer skall utföras av JK auktoriserad reparatör.

D Um optimale Funktion und Sicherheit zu erzielen benutzen Sie nur ursprüngliche Ersatzteile. Alle Reparaturen sind von geschulten Fachpersonal durchzuführen

F Pour réaliser la fonction et la sûreté optimales employez seulement les pièces de rechange originales. Toutes les réparations seront faites d'un homme de réparation de JK.



awing		PN6040		Sätt JK framför detaljnumret vid beställning			Feb. 2004
Pos Ref Ref No	Detalj Part Référence No	Antal Oty	Description	Benzeichnung	Designation	Benämning	Anm. Notes
1	946608	4	Screw		Vis	Skruv	
2 3	147130 110298	2 ./.1	Washer Warning Label	Scheibe Sicherheitsschild	Rondelle Plague de signalisation	Bricka Varningsskyllt	
4	170164	1	Торсар	Kappe	Chapeau supérieur	Täckkåpa	
5	170168	1	Торсарсрі	Kappe kpl	Chapeau supérieur kpl	Täckkåpa kpl	
3	946716	. 4	Screw		Mist in the second second	Skruy	
7	179103	1	Cover	Deckel	Chapeau superieur	Lock	
3 3]	148059 173166	1 875 4 388	Washer Spring	Dichtung Feder	Rondelle Ressort	Tätning	
0	972153	///45/165./2 1	O-ring	O-Ring	Joint torique	Fjäder O-ring	
1	972154	4	O-ring	O-Ring	Joint torique	O-ring	
2	143070		Pre-fire-steevecpt	Pre-fire-hülse kpl.	Cage de valve	Prifirehylsa kompl	
3	972156	1	O-ring	O-Ring	Joint torique	O-ring	
4 5	972158 972157	7 d 10	O-ring O-ring	O-Ring O-Ring	Joint torique Joint torique	O-ring O-ring	
6	972155	2012 1	O-ring	O-Ring	Joint torique	O-ring	
7	143071	-1	Valve ring cpl:	1 Til 1 1	Valvede sécurité compl.	Manoverhylsa kompl	
8.	191178	11/2	Valve inner ring	Ventilinnenteil	Cage de valve	Ventillinnerdel	
9	132334	1	Cap cpl:	Deckel kpl.	Couvercle compl.	Lockhögt kpl	
0 1	972160 148058		O-ring Back valve	O-ring Dichtring	Joint torique Garnitureinf.de valve	O-ring	
2	143072	####################################	Cylinder.cpl	Dichtring Zylinderkpl.	Garnitureint de valve Cylindre cpl	Backventil Cylinderfoder kompl	
3:	143073	1	Piston ring	Kolbenring	Garniture de piston	Kolviätning kompl	
4	134304	rule.	Piston cpl	Kolbenkpl	Piston cpl	Kolv kompl	
5	149109	1	Bumper	Puffer	But'ee	Dämpare	
6 7	166052	1 GB/47483.	Rear nozzie plate Chanel plate PN6040L	Führungsplatte	Plaque de nez arr.	Bakredrivarstyrning	
8	135597 166099	1062710398 1	Door	Anzetzplatte PN6040U Vordrplatte	Plaque aγant PN6040L Porte	Kanalplatta PN6040L	
9	946766	4	Screw	Schraube	Vis	Skruv	
)	946608	-18/4 S.	Screw	Schraube	Vis	Skrův 4	
١	173168	1	Spring	Feder	Ressort	Fjäder	
2	160201	1	Safely yoke	Auslösesicherung	Étrier de sreté	Säkerhetsbygel övre	
3 1	163329 - 174070	36 (Je) 4 1	Bit Spring	Einstellbit Feder	Arrtoir Ressort barrire	Justerbit Spärrfjäder	
5	146233	1	Mag	Rändelmutter	Écrou	Justermutter	
6.	947032		Washer	Kloben	Rondelle	Bricka	
7	946633	1	Screw	Schraube	Vis	Skruv	
8	134303	1	Safety yoke cpl	Auslösesicherung kpl	Étrier de sreteé kpl	Säkringsbygel kpl	
9 0	161360 110243	7.10 2	Püsher Lable	Schieber Schild	Poussoir Plaque	Frammatare	
1	945113	1	Pin	Stift	Goupille	Klistermärke Skylt Pinne	
2	132783	40300	inner rail I	Magazin schieber	Rail Intérieur	Inre klammerbana	PN6040L
	132791	Estable:	inner rail	Magazin schieber	Rail Intérieur	Inre klammerbana	PN6040L-LM
3	173181	1	Feeder spring	Zugfeder	Ressort de blocage	Frammatarfjäder	PN6040L
4	173183		Feeder spring	Zugfeder	Ressort de blocage	Frammatarfjäder	PN6040L-LM
4 5	170176 946765	1 2	Back plate Screw	Hinterplatte Schraube	Plaquearrire Vis	Bakstycke Skruv	
6	143103	1	Exterior rail assy.	Klammerträger kpl.	Rail kpl		PN6040L
	143104		Exterior rail assy	Klammerträger kpl	Rail kpl	Yttre klammerbana kpl.	PN6040L-LM
7	946764	1	Screw	Schraube	Vis	Skruy	· .
8 n	110301		Lable	Schild	Plague	Klistermärke	
9	110245 34370	1 1	Lable Label warning	Schild Sicherheitsschild	Plaque Plague de signalisation	Klistermärke Varningsetiketi	
1	174075		Spring.	Feder	Ressort	Fjägerlässpärr	
2	160200	1	Lock plate	Verschlusshebel.	Paque de blocage	Låsspärr	
3	945112	1	Pin	Stiff	Goupille:	Pinne	
4	133167		Trigger cpl	Auslöser kpl.	Détente cpl	Aytryckare kompl	Kontaktauslösung
4 5	133171 36587	2	Trigger single fire Pin4x28	Auslöser kpl.Einzel Spannhülse	Ensembl de valve coup sim Goupille	Avtryckare enkelskott Spännstift	Einzelauslösung
6 6	972162	SÍS	O-fing	O-Ring	Joint forique	O-ring	
7	37533	1	Connecting nipple	Stecknippelstahl	Raccord	Koppling]
8	946751	2 1	Screw	Schraube	VIS	Skruv	1
9.	149110		Handle	Griffschale	Polgnée	Handtagsskydd	
0:	972021	1	O-ring	O-Ring ^s	Joint torique	O-ring	<u> </u>
1	146102 972040	1 23133	Nut O-ting	Mutter O-Ring	Öcrou Joint torique	Mutter O-ring	÷
3	191153	1	Releasing pin	Ventilkolben	Goupille de declenchement	Ventilspindel	<u> </u>
	972121	2	O-ring	O-Ring	Jointtorique	O-ring	<u> </u> .
4					Independent of the control of the first		1
4 5	173186		Cap	Feder	Ressort	Fjäder	
4		1 1	Cap Valve cage O-ring	Feder Ventilführung O-Ring	Cagedeyalve Joint torique	Ventilhylsa O-ring	